

喷粉机的保养与保存

一、整机的保养

(1) 经常清理机器的油污和灰尘，尤其喷粉作业更应勤擦(用清水清洗药箱，汽油机橡胶件只能用布擦不能用水冲)。

(2) 喷粉后，应将粉门处药箱内外清扫干净，尤其是喷洒颗粒肥料后一定要清扫干净。

(3) 用汽油清洗化油器。过脏的空滤器会使汽油机功率降低，增加燃油消耗量及使机器起动困难，化油器海绵用汽油清洗，将海绵体吹干后再装，一定要更换已经损坏的过滤器。

二、汽油机的保养

(1) 燃油里混有灰尘、杂质和水，积存过多容易使发动机工作失调，因此应经常清理燃油系统。

(2) 油箱及化油器里如有残油，长期不用会结胶，堵塞油路，使发动机不能正常工作，因此一周以上不使用机器时，一定要将燃油放干净。

(3) 每天工作完后要清洗空气滤清器，海绵用煤油清洗后要将油拧干后再装入。

(4) 火花塞的间隙为 0.6-0.7mm，应经常检查、过大或过小都应进行调整。

三、长期保存

(1) 将油箱、化油器内的燃料全部放掉，并且清洗干净。

(2) 将粉门及药箱内外表面清洗干净。

(3) 将机器外表面擦洗干净，特别是缸体散热片等金属表面涂上防锈油。

(4) 卸下火花塞，向汽缸内注入 15-20kg 二冲程汽油机专用机油，用手转动曲柄几圈，将活塞转到上死点位置，装上火花塞。

(5) 喷管、塑料管等清洗干净，另行存放，不要暴晒、挤压、碰撞。

(6) 整机用塑料薄膜盖好，放到通风干燥的地方。

注意：

(1) 不要将机器放到靠近火源的地方，也不要放到儿童及未经允许的人接触到的地方。

(2) 不要与酸、碱等有腐蚀性的化学物品放在一起。