割草机刀片选择与割草机安装

割草机刀片用途:

- (1)、2 齿刀片: 适用于切割较低软的杂草, 切割直径大(菱形刀片在操作中比较安全)
 - (2)、3 齿刀片: 适用于切割较高软的杂草, 经济实惠
 - (3)、打草头:适用于草坪,平地上较软细
- (4)、40 齿刀片:适用于切割较硬的杂草和灌木(灌木直径 1.5-2.0 厘米)
- (5)、80 齿刀片:适用于切割较硬的杂草和灌木(平衡,振动小,切割效果比较平整)此配件为扶草器,可以用来收割鱼草和牧草,特点是不会卡草,可以另外配。

割草机,背负式割草机安装方式:

从箱子中拿出发动机,再黑色软轴总成,一头有孔的,插入连接盘中,连接盘插销插好就可以了。

软轴另一头, 拧开工作杆上连接螺丝, 用力把软轴总成内的软轴 芯插入工作杆中的方孔内, 再拧紧螺丝便可。油门线若有螺丝, 或化 油器上也有一个螺丝, 去掉化油器上的螺丝就行(只能有一个螺丝), 再从化油器孔内穿过去, 卡油门线。